




## Manuál S1F2

### Menu platebního terminálu

Tlačítko a popis	Položky nastavení	Přístup
 <p>Nastavení</p>	<p>Informace o zařízení</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Zobrazuje informace o platebním terminálu jako je sériové číslo, verze softwaru a konfigurace, podrobnosti o obchodním místě. Je zde možné aktualizovat verzi softwaru (vyžaduje přístupový kód).</li></ul> <p>Konfigurace</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Přehled o obchodním místě, verze terminálu a stav aktualizací. Možnost odstranit konfiguraci.</li></ul> <p>Síť</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Povolení a konfigurace připojení. Povolit režim v letadle.</li></ul> <p>Zobrazení</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Upravuje jas obrazovky.</li></ul> <p>Diagnostika</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Spustíte testy síťových připojení nebo nám pošlete diagnostickou zprávu.</li></ul> <p>Aplikace</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Přehled nainstalovaných aplikací</li></ul>	<p>Informace o zařízení, Zobrazení a Diagnostika není vyžadován žádný přístupový kód.</p> <p>Síť, konfigurace, aplikace a aktualizace softwaru: přístupový kód, který naleznete na manuálu přiloženém k terminálu.</p>
 <p>Transakce</p>	<p>Historie</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Zobrazuje transakce uložených na terminálu. Umožňuje znovu vytisknout účtenku pro obchodníka/zákazníka pro schválenou transakci.</li></ul>	<p>Pro všechny položky je vyžadován kód, který naleznete na manuálu přiloženém k terminálu.</p>

	<p>Celkem</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zobrazení a tisk Souhrnný přehled transakcí. Resetování součtů transakcí.</li> </ul> <p>Nová transakce</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spusťte různé typy plateb při použití jako samostatný terminál. Vyberte prioritu AID.</li> </ul>	
 <p>Platba</p>	Zahajte běžnou platbu při použití jako samostatný terminál.	Není potřeba heslo

### Připojení k Wi-Fi

- Nastavení -> Síť -> Nastavení Wi-Fi.
- Na obrazovce Nastavení Wi-Fi vyberte znaménko +
- Zapněte přepínač WLAN.
- Vyberte síť Wi-Fi ze seznamu nebo vyberte znaménko + a přidejte název (SSID) sítě Wi-Fi.
- Zadejte heslo Wi-Fi.
- Vyberte OK.
- Terminál automaticky nastaví síť jako výchozí a připojí se k ní.
- V horní části displeje nyní uvidíte ikonu Wi-Fi.

### Aktualizace nastavení připojení

Pokud budete později potřebovat změnit využití Wi-Fi:

- Vyberte Nastavení > Síť.
- Zadejte heslo
- Vyberte Wi-Fi
  - o Můžete Zapnout nebo vypnout Wi-Fi pomocí přepínače WLAN.
  - o Můžete přidat další síť, jak je popsáno výše.

### Přepnutí při selhání mobilní sítě 3G/4G

Pokud selže internetové připojení, terminál S1F2 se automaticky přepne na zpracování plateb pomocí mobilního připojení.

### Zapnutí/Vypnutí terminálu

Pokud platební terminál zapnete poprvé nebo poté, co byl delší dobu vypnutý, může provést údržbu za účelem synchronizace konfigurace a aktualizace softwaru. To může trvat 10 až 20 minut.

### Zapnutí terminál:

Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nerozsvítí displej. V případě potřeby připojte terminál ke zdroji napájení, aby se baterie nabíla.

Vypněte terminál:

Stiskněte a podržte tlačítko napájení, dokud se nezobrazí dialogové okno, a poté potvrďte, že chcete terminál vypnout.

### Informace o zařízení

Chcete-li zobrazit informace o terminálu vyberte Nastavení > Informace o zařízení.

Na obrazovce se zobrazí:

- Model, sériové číslo a IP adresa terminálu.
- Verze softwaru, kterou terminál aktuálně používá.
- Verze konfigurace.
- Účet obchodníka, ke kterému terminál patří.
- Obchod, do kterého je terminál připojen, a adresa obchodu.
- Tlačítko pro zobrazení QR kódu s informacemi o zařízení.

### Vložení role s účtenkovým papírem

- Vytáhněte kryt přihrádky na roli papíru.
- Vložte roli papíru a ujistěte se, že papír trochu vyčnívá.
- Zavřete kryt přihrádky na roli papíru.
- Rozměry kotoučků - 57/40/12

### Zobrazení, tisk a reset součtů

Terminál může generovat Přehled součtů. Přehled součtů informuje o celkových částkách za prodej, refundace a storna, které terminál zpracoval od posledního resetu. Resetování můžete využít k získání součtů za dny nebo směny.

Chcete-li získat souhrnný přehled:

- Vyberte Transakce > Celkem.
- Zadejte heslo pro Transakce.
- Zobrazí se souhrnný přehled za období uvedené v horní části přehledu.
- Můžete vytisknout souhrnný přehled výběrem tlačítka tisku.

Reset Přehledu součtů

Spusťte nové období přehledu výběrem tlačítka reset. Součty z předchozího období již nejdou vrátit.

### Podpora

Pokud nemůžete problém vyřešit pomocí Návodu, pošlete e-mail našemu týmu podpory POS na [info@shoptetpay.com](mailto:info@shoptetpay.com)

Pro urychlení komunikace prosím v e-mailu zašlete:

- Projekt ID
- Sériové číslo terminálu
- Popis problému